

293 Wright Street, Delavan, WI 53115

Phone: 800-468-7867 Fax: 800-390-5351 www.simerpumps.com


# OWNER'S MANUAL **Engine Drive Self-Priming Pump**

# NOTICE D'UTILISATION

# Motopompe à amorçage automatique

MANUAL DEL USUARIO

Bomba autocebante accionada a motor



#### Installation/Operation/Parts

DO NOT return this pump to the store where you purchased it.

For further operating, installation, or maintenance assistance:

Call 800-468-7867

English.....Pages 2-7

#### Installation/Fonctionnement/Pièces

NE PAS ramener cette pompe au magasin ou elle a été achetée.

Pour plus de renseignements concernant l'utilisation, l'installation ou l'entretien,

Composer le (800) 468-7867

Français.....Pages 8-13

#### Instalación/Operación/Piezas

No devuelva esta bomba a la tienda donde la compró.

Para mayor información sobre el funcionamiento, instalación o mantenimiento de la bomba:

Llame al 800-468-7867

Español.....Paginas 14-19

©2013 SIM970 (09/03/13)

#### **CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING**

▲ WARNING This product and related accessories contain chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

**IMPORTANT**: For best possible performance and continuous, satisfactory operation, read these instructions before installing your new pump. Should service be required, this manual can be a valuable guide, it should be kept near the installation for ready reference.

#### INSTALLATION LOCATION

Place unit as close to water source as possible to minimize suction lift, obtain the best pumping performance, and aid in priming. A typical portable installation is shown in Figure 1.

For permanent installation, mount unit on a foundation that will support the weight of pump and engine and also provide stability while the pump is running. For most permanent installations, it is advisable to bolt unit directly to foundation.

**NOTICE:** Settling and/or shifting during operation can cause piping to place excessive strain on the pump and may damage pump case. Set pump on hard level surface.

Connect either rigid pipe or flexible suction hose to pump suction as shown in Figure 1. If hose is selected, hose must be rated to hold the suction pressure and prevent collapse while the pump is running.

Make the suction line a continuous rise from the water source to the pump. High spots can trap air and also make priming difficult. Make sure all connections are tight and free of air leaks.

**NOTICE:** Suction pipe or hose must be at least as large as the pump suction inlet in order for the pump to operate properly.

Minimum depth for the suction inlet is determined by the diameter of the suction line. See Figure 1.

NOTICE: Use a suction screen to keep debris out of pump.

Your pump is equipped with a single port discharge. Select the appropriate size for the application. Install a "tee" as shown to allow priming the pump without disconnecting the piping.

#### **OPERATION**

**NOTICE:** Do not start or run pump dry or damage to the mechanical seal will result.

**NOTICE: Add engine oil before startup**. Refer to the engine operation manual before startup.

A self priming pump only needs to be manually primed at the first start-up. Once primed, under normal conditions the pump will re-prime automatically at each subsequent start-up. If the pump is used in portable applications and the water has been drained from the pump case, re-prime before start-up.

To prime, remove plug from top discharge outlet and fill pump with water. Replace plug and start pump. The pump will require a few minutes to evacuate air from the suction line. After several minutes of operation, pump will be fully primed and pumping water. Priming time will vary depending on length and diameter of suction line.

Refer to engine operation section of this manual for starting and operating instructions.

Pump performance varies depending on engine RPM. Refer to engine operation section to adjust engine speed.




Figure 1 - Typical installation

# **MAINTENANCE**

Pump liquid end does not require any grease or oil for lubrication. The mechanical seal is lubricated by water when the pump is operating.

# **Performance Chart**

Donath to Water	Gallo	ns per Minut	e at Discl	harge Pre	ssure	Massimosma BCI
Depth to Water	15 PSI	25 PSI	35 PSI	45 PSI	50 PSI	Maximum PSI
0 ft.	-	135	106	72	49	59
5 ft.	144	44 132		63	40	57
10 ft.	142	124	92	52	35	55
15 ft.	139	117	84	42	22	52
20 ft.	136	110	78	36	4	50
25 ft.	133	103	68	28	-	48

# **Troubleshooting Guide**

	PROBABLE CAUSE															
SYMPTOM	ENGINE				PUMP						SYSTEM					
		В	С	D	Е	F	G	Н	ı	J	K	L	М	N	0	Р
No water delivered					Х	Х	Х				Х	Х	Х			Х
Not enough water delivered	Х						Х	Х			Х	Х	Х			Х
Not enough pressure	Х						Х	Х			Х	Х	Х			
Engine heats excessively		Х	Х					Х	Х	Х		Х		Х		
Abnormal noise and/or vibration				Х	Х		Х			Х		Х	Х	Х		
Pump works for a while, then stops				Х			Х			Х			Х		Х	Х

	CAUSE	CORRECTIVE ACTION
1. El	NGINE	
A.	Speed too low	Refer to engine section
B.	Rotating and/or reciprocating parts drag	Refer to engine section
C.	Speed too high	Maximum engine speed not to exceed engine manufacturer's recommendation
D.	Loose or broken parts	Refer to engine section
2. Pl	JMP	
E.	Not primed	Re-prime, inspect suction system for air leaks, and or clack assembly
F.	Pump takes too long to prime	Check for air leaks or defective check valve
G.	Flow through pump completely	Locate and remove obstruction. Attach strainer or partially blocked
H.	Internal leakage	Check clearances between face of vanes and case. Should not exceed 1/32"
I.	Rotating parts drag	Inspect, repair
J.	Loose or broken parts	Inspect, repair
3. S	/STEM	
K.	Pressure required by system at design flow rate exceeds pressure rating of pump	Compare pump pressure and flow rate against pump performance chart. Reduce system pressure requirement. Increase pressure capability of pump
L.	Obstruction in suction piping	Locate and remove obstruction. Attach strainer
M.	Suction lift too high	Check with gauge or measure vertical distance between water surface and center line of pump, allowing for friction loss in suction pipe. Reduce rate of flow to obtain desired lift. Refer to pump performance chart
N.	Discharge head too low	Decrease rate of flow
Ο.	Suction inlet not immersed deep enough	Refer to "Installation"
P.	Leaky suction line or connection admitting air	Repair or replace suction line. Tighten connections

#### PUMP ENGINE OPERATION AND MAINTENANCE


### **Engine Safety Precautions:**

**A WARNING** Fire and explosion hazard. Gasoline can explode. Store gasoline away from the engine. Add gasoline to the engine only when the engine is off.

▲ WARNING Burn hazard. Hot surface. The engine gets very hot during operation. Do not touch the engine surfaces. Keep children away. Allow the engine to cool before moving it indoors.

▲ WARNING Deadly fumes. Carbon monoxide. Never run the engine in an enclosed space. Only use outdoors with plenty of ventilation.

# **Engine Operation**



Before starting the engine:

#### Check and Fill Oil

The engine is shipped **without oil**. It must be filled before starting the engine.

Fill oil by removing the fill cap / dipstick. Add oil until the level reaches the bottom of the opening. Check the oil level by pushing the cleaned dipstick into the oil fill opening. DO NOT SCREW IT IN. Remove the dipstick and inspect it. Add oil if needed. Reinstall the cap / dipstick.


Oil capacity is 0.63 quarts (0.6 liter). Use 10W-30 oil in normal conditions. Use 10W-40 oil if the engine is to be run in temperatures over  $90^{\circ}F$  ( $32^{\circ}C$ ) .

Note that the engine has a low-oil monitoring system. If the oil level drops too low, the system will automatically turn off the engine.

#### **Add Gasoline**

Fill fuel tank with clean fresh gasoline. This should be unleaded fuel that has an octane rating of 86 or higher.

Do not fill the tank to overflowing. Clean up any spilled gasoline before starting the engine.



# **Open Fuel Valve**

Move the fuel valve to the right to allow fuel to the engine.

#### **Close Choke**

When starting a cold engine, move the choke control to the left (closed). As the engine warms up move it towards the right (open). A warm engine should start with the choke open.

#### **Position Throttle**

Move the throttle (speed control) slightly to the left.

#### **Turn Engine Switch On**

The engine switch controls the ignition. turn it to the ON position to start the engine. The same control is used to stop the engine.

#### **Pull Starter**

Pull the handle on the recoil starter. Adjust throttle to desired speed. Move the choke to the right as engine warms.

#### Stopping the Engine

Stop the engine by turning the engine switch to OFF. Turn the fuel control to OFF (left).

# **Engine Maintenance**

#### Air filter

The air filter should be checked every month for dust and dirt accumulation. Every six months the filter element should be removed and cleaned. Clean the foam element with detergent and warm water. Squeeze out excess water and let it dry. Before reinstalling the filter element, soak it with engine oil, and squeeze out the excess. Reinstall the filter. The engine will smoke upon startup if too much oil is left in the filter element.

#### Oil level

The oil level should be checked before each use.

#### Oil Change

The oil should be changed in the first month, and then every six months (or 100 hours of operation). To drain the oil, run the engine until warm. Turn off the engine, remove the oil drain plug, and let the the oil drain into a pan. Reinstall the plug and fill with oil.

**NOTICE:** Dispose of used oil responsibly. DO NOT pour it down drains, onto the ground or put it in the trash. Most communities have collection points for used oil.

#### **Spark Plug**

The spark plug should be checked and cleaned every six months or 100 hours.

The spark plug should be replaced if it is damaged, or excessively worn.

The spark plug is type BPR6ES (NGK) or equivalent. The plug gap should be 0.030 in. (0.75 mm).

# **Engine Troubleshooting**

If the engine won't start:


- Check that there is gas in the tank
- · Make sure the fuel valve is ON and that the engine switch is ON
- Make sure there is enough oil in the engine to reset the low-oil sensor
- Check that fuel is getting to the carburetor\*
- · Check for spark at the spark plug\*
- \* These checks to be done by persons with small-engine experience

#### **Extended storage**

If the pump will be stored for more than a month or two, follow the steps below:

- · Drain Gasoline
- Change oil
- Squirt oil (or a chemical made for storing engines) in the spark plug hole
- Rotate engine slowly until resistance is felt (this indicates that both valves are closed)
- Install spark plug
- · Cover engine

# PUMP REPLACEMENT PARTS (EXPLODED VIEW)



KEY	DESCRIPTION	QTY.	PART NUMBER
1	Engine	1	*
2	Engine Mount Screws, 5/16-24 x .75	4	†
3	Seal Plate	1	M13906
4	O-Ring, Pump Body	1	M13910
5	Diffuser Gasket (O-Ring Segment)	1	M13918
6	Mechanical Seal	1	M13914
7	Impeller Kit (Includes Impeller Key)	1	M14457KIT
8	Impeller screw with rubber washer	1	U30-994
9	Diffuser	1	M13907
10	Flapper Valve	1	M13909
11	Plug	2	M13911
11A	O-Ring, Plug	2	M13912
12	Pump Housing	1	M13905
13	Screw, 1/4-20x2.5 hex Head Machine Screw	10	†
14	Nuts, 1/4-20	10	†
15	Lockwasher	10	†
•	Screw, Diffuser, #6 x 1/2 Self-Tapping	2	†
•	Screw, Diffuser, #10 x 1-1/2 Self-Tapping	1	t

Not illustrated
 † Purchase locally
 If needed, replace entire pump
 For additional parts information, call 800-468-7867.

# **Retain Original Receipt for Warranty Eligibility**

# **Limited Warranty**

This Limited Warranty is effective June 1, 2011 and replaces all undated warranties and warranties dated before June 1, 2011. SIMER warrants to the original consumer purchaser ("Purchaser" or "You") that its products are free from defects in material and workmanship for a period of twelve (12) months from the date of the original consumer purchase. If, within twelve (12) months from the original consumer purchase, any such product shall prove to be defective, it shall be repaired or replaced at SIMER's option, subject to the terms and conditions set forth herein. Note that this limited warranty applies to manufacturing defects only and not to ordinary wear and tear. All mechanical devices need periodic parts and service to perform well. This limited warranty does not cover repair when normal use has exhausted the life of a part or the equipment.

The original purchase receipt and product warranty information label are required to determine warranty eligibility. Eligibility is based on purchase date of original product – not the date of replacement under warranty. The warranty is limited to repair or replacement of original purchased product only, not replacement product (i.e. one warranty replacement allowed per purchase). Purchaser pays all removal, installation, labor, shipping, and incidental charges.

For parts or troubleshooting assistance, DO NOT return product to your retail store. Contact SIMER Customer Service at 800-468-7867.

Claims made under this warranty shall be made by returning the product (except sewage pumps, see below) to the retail outlet where it was purchased or to the factory immediately after the discovery of any alleged defect. SIMER will subsequently take corrective action as promptly as reasonably possible. No requests for service will be accepted if received more than 30 days after the warranty expires. Warranty is not transferable and does not apply to products used in commercial/rental applications.

# Sewage Pumps

DO NOT return a sewage pump (that has been installed) to your retail store. Contact SIMER Customer Service. Sewage pumps that have seen service and been removed carry a contamination hazard with them.

If your sewage pump has failed:

- Wear rubber gloves when handling the pump;
- For warranty purposes, return the pump's cord tag and original receipt of purchase to the retail store;
- Dispose of the pump according to local disposal ordinances.

# Exceptions to the Twelve (12) Month Limited Warranty

Product	Warranty Period
BW85P, M40P	90 days
2115, 2300, 2310, 2330, 2943, 2955, 2956, 2957, A5500	2 Years
4" Submersible Well Pumps, 2945, 2958, 2975PC, 3075SS, 3963, 3984, 3995	3 Years
Pre-Charged Pressure Tanks, 3985, 3986, 3988, 3989, 5910, 5950, 5955, 5965, 5975	5 Years

#### General Terms and Conditions; Limitation of Remedies

You must pay all labor and shipping charges necessary to replace product covered by this warranty. This warranty does not apply to the following: (1) acts of God; (2) products which, in SIMER's sole judgement, have been subject to negligence, abuse, accident, misapplication, tampering, or alteration; (3) failures due to improper installation, operation, maintenance or storage; (4) atypical or unapproved application, use or service; (5) failures caused by corrosion, rust or other foreign materials in the system, or operation at pressures in excess of recommended maximums.

This warranty sets forth SIMER's sole obligation and purchaser's exclusive remedy for defective products.

SIMER SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR CONTINGENT DAMAGES WHATSOEVER. THE FOREGOING WARRANTIES ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE FOREGOING WARRANTIES SHALL NOT EXTEND BEYOND THE DURATION PROVIDED HEREIN.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to You. This warranty gives You specific legal rights and You may also have other rights which vary from state to state.

SIMER • 293 Wright Street • Delavan, WI U.S.A. 53115 Phone: 800-468-7867 • Fax: 800-390-5351 • www.simerpump.com

**ENGINE:** Refer to engine manufacturer's operating manual for complete maintenance and warranty.

## AVERTISSEMENT LIÉ À LA PROPOSITION 65 DE LA CALIFORNIE

AVERTISSEMENT Ce produit et les accessoires connexes contiennent des produits chimiques reconnus dans l'État de la Californie comme pouvant provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres dangers relatifs à la reproduction.

**IMPORTANT**: Pour obtenir le meilleur rendement possible et un fonctionnement permanent et satisfaisant, lire ces instructions avant d'installer cette pompe neuve. Si un entretien s'impose, cette Notice représente un guide précieux et elle doit être gardée près de l'installation de façon à s'y reporter ultérieurement.

#### INSTALLATION EMPLACEMENT

Placer la motopompe aussi près que possible d'une source d'eau de façon à réduire la hauteur géométrique d'aspiration et obtenir les meilleurs rendements de pompage et pour faciliter l'amorçage. Une installation portative typique est illustrée à la figure 1.

Pour une installation permanente, monter la motopompe sur une fondation qui pourra supporter le poids de la pompe et du moteur et qui offrira également une surface stable pendant le fonctionnement de la pompe. Dans le cas d'une installation permanente, il est conseillé de boulonner la motopompe directement sur les fondations.

**AVIS**: Tout déplacement de la motopompe pendant son fonctionnement risque d'exercer des contraintes excessives sur la motopompe, ce qui risque d'endommager le corps de la pompe. La pompe doit être placée sur une surface plane et dure.

#### RACCORDEMENT DE L'ASPIRATION

Raccorder soit un tuyau rigide, soit un tuyau souple sur l'aspiration de la pompe, comme il est illustré à la figure 1. Si l'on choisi un tuyau souple, il devra être suffisamment solide pour supporter les pressions d'aspiration et ne pas s'affaisser pendant que la pompe fonctionne.

La conduite d'aspiration montante devra être une conduite continue à partir de la source d'eau jusqu'à la pompe. Les points hauts risquent d'emprisonner l'air et de rendre l'amorçage difficile. S'assurer que tous les raccords sont bien serrés et qu'ils ne fuient pas.

**AVIS**: Pour que la pompe puisse fonctionner correctement, le diamètre du tuyau d'aspiration souple ou rigide doit être au moins aussi large que l'admission de l'aspiration de la pompe. La profondeur minimum de l'admission de l'aspiration est déter-

minée d'après le diamètre de la conduite d'aspiration. Voir la figure 1.

**AVIS**: Poser une crépine en bas de la conduite d'aspiration pour empêcher les débris de pénétrer dans la pompe.

#### RACCORDEMENTS DE REFOULEMENT

La pompe est équipée d'un seul orifice de refoulement. Choisir la dimension appropriée en fonction de l'utilisation. Poser un « té » comme il est illustré pour pouvoir amorcer la pompe sans avoir à débrancher la tuyauterie.

#### **FONCTIONNEMENT**

**AVIS**: Ne pas démarrer la pompe à sec et ne pas la faire fonctionner à sec, sinon le joint mécanique sera endommagé.

**AVIS**: Mettre de l'huile dans le moteur avant de le démarrer. Avant de démarrer le moteur, se reporter à sa Notice d'utilisation.

#### AMORÇAGE DE LA POMPE

Une pompe à amorçage automatique n'a besoin d'être manuellement amorcée que lors de la première mise en service. Une fois amorcée, et dans des conditions normales, la pompe se réamorcera automatiquement à chaque démarrage. Si la pompe est utilisée en tant que pompe portative et que l'eau a été vidée du carter de la pompe, la pompe devra être réamorcée avant de la remettre en service

Pour l'amorçage, déposer le bouchon de l'orifice de refoulement, puis remplir le corps de la pompe avec de l'eau. Reposer ensuite le bouchon, puis démarrer le pompe. Il lui faudra quelques minutes pour évacuer l'air de la conduite d'aspiration. Après quelques minutes de fonctionnement, la pompe sera complètement amorce et débitera de l'eau. Le temps nécessaire pour qu'elle s'amorce dépendra de la longueur et du diamètre de la conduite d'aspiration.




Figure I - Installation typique

male de 20 cm (8 po).

## FONCTIONNEMENT DU MOTEUR

Pour les instructions de démarrage et de fonctionnement, se reporter à la rubrique «ŸFonctionnement du moteurŸ» de cette Notice.

Les débits de la pompe varieront en fonction du régime du moteur. Se reporte à la rubrique «ŸFonctionnement du moteurŸ» pour régler le régime du moteur.

# ENTRETIEN GRAISSAGE DE LA POMPE

La pompe ne nécessite aucune lubrification, par graisse ou par huile. Le joint mécanique est lubrifié par l'eau pendant que la pompe fonctionne.

# Tableau de rendement

Profondeur de l'eau	Rendeme	nt en I/min	aux press	ions de ref	oulement	Lb/po² max.
Profondedi de i eau	103 kPa	172 kPa	241 kPa	310 kPa	345 kPa	LD/po max.
0 m	-	511	401	273	185	406
1,5 m	545	500	363	238	151	391
3 m	538	469	348	197	132	376
4,6 m	526	443	318	159	83	361
6,1 m	515	416	295	136	15	346
7,6 m	503	390	257	106	-	331

# Guide de recherche des pannes

	CAUSE PROBABLE																
SYMPTÔME		MOTEUR				POMPE					SYSTÈME						
		В	С	D	E	F	G	Н	ı	J	К	L	М	N	0	Р	
Pas de débit d'eau					Х	Х	Х				Х	Х	Х			Х	
Débit d'eau insuffisant	Х						Х	Х			Х	Х	Х			Х	
Pression insuffisante	Х						Х	Х			Х	Х	Х				
Le moteur surchauffe excessivement		Х	Х					Х	Х	Х		Х		Х			
Bruits et/ou vibrations anormaux				Х	Х		Х			Х		Х	Х	Х			
La pompe fonctionne pendant un moment, puis s'arrête				х			х			х			х		х	х	

	CAUSE	REMÈDE
1. N	OTEUR	
Α.	Régime trop lent	Se reporter à la rubrique traitant du moteur.
B.	Frottement des pièces rotatives et/ou à mouvement alternatif	Se reporter à la rubrique traitant du moteur.
C.	Régime trop élevé	Le régime maximum du moteur ne doit pas dépasser le régime recommandé par le fabricant.
D.	Pièces desserrées ou cassées	Se reporter à la rubrique traitant du moteur.
2. P	OMPE	
E.	Ne s'amorce pas	Réamorcer la pompe, inspecter le système d'aspiration à la recherche de fuites d'air et/ou inspecter le clapet.
F.	Prend trop de temps à s'amorcer	Voir s'il n'y a pas de prise d'air du clapet antiretour ou s'il n'est pas défectueux.
G.	Le débit de la pompe est partiellement ou complètement bouché	Déterminer où se trouve l'obstruction et l'enlever. Poser une crépine.
H.	Fuite interne	Vérifier le dégagement entre la surface des vannes et du carter. Le dégagement ne doit pas dépasser 1/32 de pouce.
I.	Les pièces rotatives frottent	Inspecter. Réparer.
J.	Pièces desserrées ou cassées	Inspecter. Réparer.
3. S	/STÈME	
K.	Les pressions requises par le système par rapport au débit de conception dépassent la pression nominale de la pompe	Comparer les pressions de la pompe et les débits par rapport au tab- leau de rendement de la pompe. Réduire la pression du système en conséquence. Augmenter la capacité de la pression de la pompe.
L.	Obstruction dans le tuyau d'aspiration	Déterminer où se trouve l'obstruction; l'éliminer. Poser une crépine.
M.	La hauteur géométrique d'aspiration est trop haute	Vérifier avec un calibre ou mesurer la distance verticale qu'il y a entre la surface de l'eau et la conduite centrale de la pompe en prenant en considération les pertes par friction dans le tuyau d'aspiration. Réduire le débit de façon à obtenir la hauteur de refoulement désirée.
N.	La hauteur de refoulement est trop basse	Diminuer le débit.
Ο.	L'admission de l'aspiration n'est pas suffisamment immer- gée	Se reporter à «Installation».
P.	La conduite d'aspiration fuit ou prise d'air des raccords	Réparer la conduite d'aspiration ou la remplacer. Resserrer les rac- cords.

#### FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN DU MOTEUR

## Consignes de sécurité concernant le moteur :


Risque d'incendie et d'explosion. L'essence peut exploser. Stocker l'essence loin du moteur. N'ajouter de l'essence dans le moteur que lorsqu'il est froid.

AVERTISSEMENT

Risque de brûlures. Surface chaude. Pendant qu'il fonctionne, le moteur devient très chaud. Ne pas toucher ses surfaces. Ne pas permettre aux enfants de s'en approcher. Avant de déplacer le moteur à l'intérieur, le laisser refroidir.

▲ AVERTISSEMENT Vapeurs nocives. Monoxyde de carbone. Ne jamais faire fonctionner le moteur dans un espace clos. Ne l'utiliser qu'à l'extérieur où l'aération sera bonne.

#### Fonctionnement du moteur



Avant de démarrer le moteur :

#### Le vérifier et faire le plein d'huile

Le moteur est expédié sans huile. Avant de le démarrer, faire le plein de son carter d'huile.

Pour cela, déposer le bouchon ou la jauge d'huile, puis ajouter de l'huile jusqu'à ce qu'elle arrive jusqu'à la partie inférieure de l'ouverture. Vérifier le niveau en introduisant la jauge d'huile propre dans le trou de remplissage d'huile. NE PAS VISSER LA JAUGE. Ressortir la jauge et l'inspecter. Faire le complément d'huile au besoin. Reposer le bouchon ou la jauge d'huile.


Le carter inférieur contient 60 centilitres (0,63 pinte) d'huile. Pour des conditions d'utilisation normales, utiliser de l'huile 10W-30. Utiliser de l'huile 10W40 si le moteur doit fonctionner par des températures supérieures à 32° C (90° F).

Le moteur est équipé d'un capteur de niveau d'huile. Si le niveau de l'huile chute trop bas, le capteur arrêtera le moteur.

#### Faire le plein d'essence

Faire le plein du réservoir avec de l'essence sans plomb fraîche ayant un indice d'octane de 88 ou plus élevé.

Ne pas faire déborder le réservoir. Avant de démarrer le moteur, essuyer l'essence renversée.



#### Ouvrir le robinet d'essence

Pour cela, le tourner à droite.

#### Fermer le volet de départ

Pour démarrer le moteur à froid, déplacer la commande du volet de départ à gauche (position fermée). Au fur et à mesure que le moteur se réchauffe, la déplacer à droite (position ouverte). Lorsqu'il est chaud, le moteur doit démarrer sans l'aide du volet de départ.

#### Positionner l'accélérateur

Le déplacer légèrement à gauche (contrôle du régime).

#### Déplacer le contacteur du moteur sur marche

Ce contacteur contrôle l'allumage. Le déplacer sur la position « Contact établi » (ON) pour démarrer le moteur et sur la position « Contact coupé » (OFF) pour l'arrêter.

#### Tirer sur le lanceur

À l'aide de sa poignée. Régler l'accélérateur au régime désiré. Déplacer le volet de départ à droite au fur et à mesure que le moteur se réchauffe.

#### Pour arrêter le moteur

Couper le contact (position OFF), puis fermer le robinet d'essence en le tournant à gauche.

#### Entretien du moteur

#### Filtre à air

Le vérifier tous les mois à la recherche d'accumulation de saleté et de poussière. La cartouche filtrante doit être déposée et nettoyée tous les 6 mois avec du détergent et de l'eau tiède. La serrer dans une main pour enlever l'excès d'eau, puis la laisser sécher. Avant de la reposer, la tremper dans de l'huile à moteur. La serrer dans une main pour enlever l'excès d'huile. Reposer ensuite le filtre. Le moteur dégagera de la fumée au démarrage si la cartouche filtrante contient encore de l'huile.

#### Niveau d'huile

Le vérifier avant chaque utilisation du moteur.

#### Vidange d'huile

L'huile devra être vidangée après le premier mois de fonctionnement du moteur, puis tous les 6 mois (ou toutes les 100 heures de fonctionnement) par la suite. Avant de vidanger l'huile, laisser le moteur fonctionner jusqu'à ce qu'il soit chaud. L'arrêter, puis enlever le bouchon de vidange et laisser l'huile couler dans un bac. Reposer ensuite le bouchon de vidange et faire le plein d'huile du carter

**AVIS :** Disposer de l'huile de façon responsable. Ne pas la vider dans un égout, dans la terre et ne pas s'en débarrasser dans un dépotoir. La plupart des municipalités offrent des points de collecte des huiles usées.

#### **Bougie**

La vérifier et la nettoyer tous les 6 mois ou toutes les 100 heures de fonctionnement.

La remplacer si elle est endommagée ou extrêmement usée.

Utiliser une bougie BPR6ES (NGK) ou une bougie équivalente. L'écartement de ses électrodes est de 0,75 mm (0,0030 po).

# Diagnostic du moteur

Si le moteur ne démarre pasŸ:


- S'assurer qu'il y a de l'essence dans le réservoir
- S'assurer que le robinet d'essence est ouvert et que le contact est établi (Sur ON)
- S'assurer qu'il y a suffisamment d'huile dans le carter pour que le capteur de niveau d'huile se réenclenche
- S'assurer que l'essence parvient au carburateur\*
- Vérifier l'écartement des électrodes de la bougie\*
- \* Ces vérifications doivent être effectuées par des personnes spécialisées en petits moteurs.

#### Remisage prolongé

Si la pompe doit être remisée pendant plus d'un mois ou deux, procéder comme suitŸ:

- Vider le réservoir d'essence
- Changer l'huile
- Verser quelques gouttes d'huile (ou un produit chimique prévu pour le remisage des moteurs) dans le trou de la bougie.
- Tourner lentement le moteur jusqu'à ce que l'on ressente une résistance (ce qui indique que les soupapes sont fermées)
- Reposer la bougie
- Couvrir le moteur

# PIÈCES DE RECHANGE POUR LA POMPE (VUE ÉCLATÉE)



Réf.	Désignation	Qté	Numéro de pièce
1	Moteur	1	*
2	Vis de fixation du moteur – 5/16-24 x 0,75	4	t
3	Plaque d'étanchéité	1	M13906
4	Joint torique, corps de la pompe	1	M13910
5	Joint du diffuseur (segment joint torique)	1	M13918
6	Joint mécanique	1	M13914
7	Trousse d'impulseur (comprend la clavette de l'impulseur)	1	M14457KIT
8	Vis de l'impulseur, Rondelle en caoutchouc	1	U30-994
9	Diffuseur	1	M13907
10	Clapet à battant	1	M13909
11	Bouchon	2	M13911
11a	Joint torique, bouchon	2	M13912
12	Corps de la pompe	1	M13905
13	Vis à métaux à tête hexagonale, 1/4-20x2,5	10	t
14	Écrous, 1/4-20	10	†
15	Rondelle-frein	10	†
	Vis autotaraudeuse, n° 6 x 1/2	2	t
	Vis autotaraudeuse, n° 10 x 1 1/2	1	†

<sup>Pièces pas illustrées.

† À acheter localement.

\* Au besoin, remplacer toute la pompe.
Pour plus d'informations des pièces complémentaires, appeler (800) 468-7867.</sup> 

# Conserver le reçu de caisse original aux fins d'admissibilité à la garantie

#### Garantie limitée

La présente garantie limitée est entrée en vigueur le 1er juin 2011 et remplace toute garantie non datée ou antérieure à cette date.

SIMER garantit à l'acheteur/au consommateur d'origine (l'Acheteur) que ses produits sont exempts de tout vice de matériau et de fabrication. Cette garantie est valable pendant douze (12) mois à partir de la date d'achat d'origine. Si, dans les douze (12) mois suivant la date d'achat d'origine, un produit se révèle défectueux, il doit être réparé ou remplacé, à la discrétion de SIMER, selon les modalités énoncées aux présentes. Il est à noter que la présente garantie limitée s'applique aux défauts de fabrication seulement. Elle ne couvre pas l'usure normale. Tout dispositif mécanique doit faire l'objet d'un entretien périodique pour veiller à son bon fonctionnement. La présente garantie limitée ne couvre pas les réparations attribuables à l'usure normale d'une pièce ou de l'équipement.

Le reçu de caisse original et l'étiquette d'information sur la garantie sont nécessaires pour déterminer l'admissibilité à la garantie. Cette dernière est établie en fonction de la date d'achat de l'article et non de la date de son remplacement sous garantie. La garantie se limite à la réparation ou au remplacement de l'article original seulement et ne couvre pas l'article de rechange (c.-à-d. un article remplacé sous garantie par achat). L'Acheteur assume les frais de retrait, d'installation, de transport et tous les frais accessoires. Pour obtenir des pièces ou de l'aide technique, NE PAS retourner le produit au détaillant. Contacter le service à la clientèle de SIMER au 800 468-7867.

Toute demande de règlement en vertu de la présente garantie doit être faite en retournant l'article (à l'exception des pompes de puisard; voir la marche à suivre ci-dessous) au magasin où celui-ci a été acheté ou à l'usine dès qu'une défectuosité est soupçonnée. SIMER prendra les mesures correctives nécessaires dans un délai rapide et raisonnable. Aucune demande de réparation ne sera acceptée plus de 30 jours après l'expiration de la garantie.

La garantie ne peut être cédée et ne s'applique pas aux produits utilisés à des fins commerciales ou de location.

# Pompes d'eaux d'égout

NE PAS RETOURNER une pompe d'eaux d'égout (qui a été installée) au détaillant. Communiquer avec le service à la clientèle de SIMER. Les pompes d'eaux d'égout qui ont été utilisées, puis retirées présentent un risque de contamination.

En cas de défaillance de la pompe d'eaux d'égout :

- Porter des gants en caoutchouc pour manipuler la pompe.
- À des fins de garantie, retourner l'étiquette figurant sur le cordon de la pompe et l'original du reçu au détaillant.
- Mettre la pompe au rebut conformément à la réglementation locale.

# Exceptions à la garantie limitée de douze (12) mois

Produit	Période de garantie
BW85P, M40P	90 jours
2115, 2300, 2310, 2330, 2943, 2955, 2956, 2957, A5500	2 ans
Pompe pour puits submersibles de 4 pouces, 2945, 2958, 2975PC, 3075SS, 3963, 3984, 3995	3 ans
Réservoir préchargé de système d'eau, 3985, 3986, 3988, 3989, 5910, 5950, 5955, 5965, 5975	5 ans

#### Modalités générales et restriction des recours

L'Acheteur doit payer tous les frais de main d'œuvre et de transport nécessaires au remplacement du produit garanti couvert par cette garantie. Cette garantie ne s'applique pas à ce qui suit : (1) Les catastrophes naturelles; (2) Les produits qui, selon SIMER, ont fait l'objet d'une négligence, d'une utilisation abusive, d'un accident, d'une mauvaise application ou d'une altération; (3) Les défaillances dues à une installation, une utilisation, un entretien ou un entreposage inappropriés; (4) Une application, une utilisation ou une réparation atypique ou non approuvée; (5) Les défaillances causées par la corrosion, la rouille ou d'autres matériaux étrangers au système, ou par une utilisation à une pression supérieure au maximum recommandé.

Cette garantie établit la responsabilité unique de SIMER et le recours exclusif de l'Acheteur en cas de produit défectueux. SIMER NE POURRA TRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE INDIRECT OU CONSÉCUTIF QUEL QU'IL SOIT. LA GARANTIE LIMITÉE SUSMENTIONNÉE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES ET TACITES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. LA GARANTIE LIMITÉE SUSMENTIONNÉE NE DOIT PAS ÊTRE PROLONGÉE AU-DELÀ DE LA DURÉE PRÉVUE AUX PRÉSENTES.

Certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs, ni les limitations relatives à la durée des garanties implicites. Par conséquent, il se peut que les limitations ou les exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas. Cette garantie procure des droits juridiques précis à l'Acheteur. Cependant, il est possible de bénéficier d'autres droits, qui varient selon l'État.

SIMER • 293 Wright Street • Delavan, WI U.S.A. 53115 Téléphone : 800 468-7867 • Télécopieur : 800 390-5351 • www.simerpump.com

MOTEUR: Se reporter à la Notice d'utilisation du fabricant du moteur pour plus de renseignements concernant l'entretien et la garantie.

# ADVERTENCIA DE LA PROPOSICIÓN 65 DE CALIFORNIA

A ADVERTENCIA Este producto y accesorios relacionados contienen sustancias químicas reconocidas en el Estado de California como causantes de cáncer, malformaciones congénitas y otros daños al sistema reproductivo.

**IMPORTANTE**: Para el mejor rendimiento y operación continua y satisfactoria posibles, lea estas instrucciones antes de instalar su nueva bomba. Si requiriese servicio, este manual puede ser una guía valiosa y debe ser guardado cerca de la instalación para inmediata referencia.

#### INSTALACION UBICACION

Coloque la unidad tan cerca de la fuente de agua como sea posible para disminuir al mínimo la altura de succión, obtener el mejor rendimiento de bombeo y ayudar al cebado. En la Figura 1 se muestra una instalación portátil típica.

Para una instalación permanente, monte la unidad sobre una base que soporte el peso de la bomba y el motor y que proporcione además estabilidad mientras la bomba está en operación. Para instalaciones más permanentes, es aconsejable fijar directamente la unidad a la cimentación con pernos.

**AVISO:** El asentamiento y/o movimiento durante la operación puede causar que la tubería aplique demasiado esfuerzo a la bomba y puede dañar la caja de la misma. Coloque la bomba en una superficie firme bien nivelada.

#### **CONEXION DE SUCCION**

Conecte ya sea tubería rígida o manguera flexible de succión a la succión de la bomba como se muestra en la Figura 1. Si se usa manguera, ésta debe ser capaz de soportar la succión e impedir su colapso mientras la bomba está operando.

Haga que la línea de succión esté en una pendiente continua a partir desde la fuente de agua hasta la bomba. Los puntos altos pueden atrapar aire y también hacer más difícil el cebado. Asegúrese que todas las conexiones estén ajustadas y libres de fugas de aire.

**AVISO:** La tubería o manguera de succión por lo menos debe ser del tamaño de la entrada de succión de la bomba para que ésta funcione correctamente. La profundidad mínima de la entrada de succión está determinada por el diámetro de la línea de succión. Ver Figura 1.

**AVISO:** Use un cedazo de succión para impedir la entrada a la bomba de materias extrañas.

#### CONEXIONES DE DESCARGA

Su bomba viene equipada con una sola abertura de descarga. Seleccione el tamaño adecuado para el uso. Instale un tubo en "T" según se ilustra para permitir la cebadura de la bomba sin desconectar la tubería.

#### **OPERACION**

**AVISO:** No arranque u opere la bomba en seco porque, de hacerlo, ocurrirán daños al sello mecánico.

**AVISO: Añada aceite al motor antes de arrancarlo.** Consulte el manual de operación del motor antes de encenderlo.

#### CEBADO DE LA BOMBA

Una bomba autocebante sólo necesita ser cebada manualmente la primera vez que se arranca. Una vez que ha sido cebada, bajo condiciones normales, la bomba volverá a cebarse automáticamente en cada arranque subsecuente. Si la bomba se usa en aplicaciones portátiles y el agua ha sido drenada de la caja de la bomba, debe volverla a cebar antes de arrancarla.

Para cebar, saque el tapón de la salida superior de descarga y llene la bomba de agua. Vuelva a colocar el tapón y encienda la bomba. La bomba necesitará unos minutos para evacuar el aire de la línea de aspiración. Después de unos minutos de funcionamiento, la bomba estará completamente cebada y bombeará el agua. El tiempo de cebadura depende del largo y del diámetro de la tubería de aspiración.

#### **A** ADVERTENCIA Aspiración peligrosa. Tubería de descarga no menor que la abertura de descarga de la bomba Personas pueden quedar (manguera de descarga de 2" x 25 atrapadas contra la pies incluida en el kit FP2731). entrada de aspiración. Admisión de la bomba Siempre se debe usar un Manguera de aspiración (manguera tamiz en la manguera de Tapón de de aspiración de 2" x 15 pies incluida aspiración para evitar que cebadura en el kit FP2735). alguien quede atrapado. Proporcione una plataforma rígida para la bomba. Apove bien la tubería Tubo en T de cebadura, tapón y entrerrosca y los accesorios. suministrados por el cliente. Use un tubo o una manguera reforzada para hacer la con-25' (7.62 m) máx. exión de aspiración. La manguera debe ser lo suficientemente fuerte para no desplomarse durante la operación. La malla de aspiración debe ser al menos cuatro veces más grande que el área de la tubería de aspiración. Cesta de aspiración o válvula de pie (cesta de aspiración de Toda la tubería de aspiración debe ascender en pendiente 2" incluida en el kit FP2735) hacia la admisión de la bomba. Apoye bien la tubería y los accesorios para reducir el esfuerzo sobre la caja de la bomba. La admisión de aspiración debe tener al menos una profundidad cuatro (4) veces mayor que el diámetro de la tubería de aspiración para prevenir la formación de

Figura 1 - Instalación típica

Ejemplo: tubería de 2" x 4 = profundidad mínima de 8"

#### **OPERACION DEL MOTOR**

Consulte la sección de operación del motor en este manual para obtener las instrucciones de encendido y operación.

El desempeño de la bomba varía según las rpm del motor. Consulte la sección de operación del motor para ajustar su velocidad.

# **MANTENIMIENTO**

## LUBRICACION DE LA BOMBA

El extremo líquido de la bomba no requiere grasa ni aceite para su lubricación. El sello mecánico es lubricado por agua al operar la bomba.

# **Funcionamiento**

Profundidad del agua	Rendimien	Lbs/pulg.² max				
Froitificada del agua	15 PSI	25 PSI	35 PSI	45 PSI	50 PSI	LDS/pulg. Illax.
0 ft.	-	135	106	72	49	59
5 ft.	144 132		96	63	40	57
10 ft.	142	124	92	52	35	55
15 ft.	139	117	84	42	22	52
20 ft.	136	110	78	36	4	50
25 ft.	133	103	68	28	-	48

# Guía para detección y solución de problemas

	CAUSA PROBABLE															
SINTOMA	MOTOR					BOI	MBA					SIST	EMA			
		В	С	D	Е	F	G	Н	ı	J	К	L	М	N	0	Р
No se entrega agua					Х	Х	Х				Х	Х	Х			Х
No se entrega suficiente agua	Х						Х	Х			Х	Х	Х			Х
No hay suficiente presión	Х						Х	Х			Х	Х	Х			
El motor se calienta excesivamente		Х	Х					Х	Х	Х		Х		Х		
Ruidos y/o vibraciones anormales				Х	Х		Х			Х		Х	Х	Х		
La bomba trabaja por un momento, luego se detiene				х			х			Х			х		х	х

CAUSA		ACCION CORRECTORA		
1. N	OTOR			
A.	Velocidad muy baja	Consulte la sección del motor.		
B.	Las partes rotatorias y/o reciprocantes se mueven muy lentamente	Consulte la sección del motor.		
C.	Velocidad demasiado alta	La velocidad máxima del motor no debe exceder la recomendada por el fabricante del motor.		
D.	Elementos sueltos o rotos	Consulte la sección del motor.		
2. B	SOMBA			
E.	No está cebada	Vuelva a cebar, inspeccione el sistema de succión para determinar si hay fugas de aire y/o el cabezal de la bomba.		
F.	La bomba toma mucho tiempo para cebar	Compruebe si hay fugas de aire o si la válvula de retención está defectuosa		
G.	El flujo a través de la bomba está total o parcialmente bloqueado	Ubique y retire la obstrucción. Instale un cedazo		
H.	Fugas internas	Compruebe la luz libre entre las aletas del impulsor y la caja. No debe exceder de 1/32"		
l.	Las partes rotatorias se mueven muy lentamente	Inspeccione. Repare		
J.	Elementos sueltos o rotos	Inspeccione. Repare		
3. S	SISTEMA			
K.	La presión requerida por el sistema para el flujo de diseño excede la presión nominal de la bomba	Compare la presión y flujo de la bomba contra la tabla de rendimiento de la misma. Reduzca los requisitos de presión del sistema. Incremente la capacidad de presión de la bomba.		
L.	Obstrucción en la tubería de succión	Ubique y retire la obstrucción. Instale un cedazo		
M.	La altura de succión es demasiado alta	Compruebe con un manómetro o mida la distancia vertical entre la super- ficie del agua y el centro de la bomba, considerando las piezas de fricción en la tubería de succión. Reduzca el flujo para obtener la succión deseada. Consulte la tabla de rendimiento de la bomba.		
N.	La presión de descarga es demasiado baja	Disminuya el flujo.		
Ο.	La entrada de succión no está suficientemente sumergida en el agua	Consulte "Instalación"		
P.	La tubería de succión tiene fugas o conexiones que admiten aire	Repare o reemplace la tubería de succión. Ajuste las conexiones.		

# OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL MOTOR DE LA BOMBA


#### Precauciones de seguridad del motor:

Peligro de incendio y explosión. La gasolina puede explotar. Guarde la gasolina lejos del motor. Agregue gasolina al motor sólo cuando esté apagado.

Peligro de quemadura. Superficie caliente. El motor se calienta mucho durante el funcionamiento. No toque las superficies del motor. Mantenga a los niños alejados. Permita que el motor se enfríe antes de moverlo al interior.

MADVERTENCIA Gases fatales. Monóxido de carbono. Nunca haga marchar un motor en un lugar encerrado. Use sólo en exteriores con mucha ventilación.

# Operación del motor



Antes de encender el motor:

#### Inspeccione y llene de aceite

El motor se despacha sin aceite. Se debe llenar antes de encenderlo.

Llene de aceite, sacando la tapa de llenado / varilla medidora. Agregue aceite hasta que el nivel llegue al fondo de la abertura. Verifique el nivel del aceite, empujando la varilla medidora limpia dentro de la abertura de llenado de aceite. NO LA ATORNILLE. Saque la varilla medidora y verifique. De ser necesario, agregue aceite. Vuelva a colocar la tapa / varilla medidora.


La capacidad de aceite es de 0.63 cuartos (0.6 litro). Se debe usar aceite 10W-30 en condiciones normales Si el motor marchará a temperaturas superiores a los 90° F (32° C), use aceite 10W-40.

Observe que el motor tiene un sistema de monitoreo del nivel de aceite. Si el nivel del aceite desciende demasiado, el sistema apagará el motor automáticamente.

#### Agreque gasolina

Llene el tanque con gasolina fresca y limpia. Es necesario que sea combustible sin plomo con un octanaje de 86 o mayor.

No llene el tanque hasta que se desborde. Limpie toda gasolina que se haya derramado antes de encender el motor.



#### Abra la válvula de combustible

Mueva la válvula de combustible a la derecha para permitir que el combustible llegue al motor.

## Cierre el estrangulador

Cuando encienda un motor frío, mueva el control del estrangulador hacia la izquierda (cerrado). A medida que el motor se caliente, mueva el estrangulador hacia la derecha (abierto). Un motor caliente se debe encender con el estrangulador abierto.

#### Coloque el regulador en posición

Mueva al regulador (control de velocidad) ligeramente hacia la izquierda.

# Coloque el interruptor del motor en la posición de encendido

El interruptor del motor controla el encendido. Muévalo a la posición ON para encender el motor. El mismo control se usa para detener el motor.

#### Jale del estárter

Jale del mango en el estárter de retroceso. Ajuste el regulador a la velocidad deseada. Mueva el estrangulador hacia la derecha a medida que el motor se caliente.

#### Parada del motor

Detenga el motor, colocando el interruptor del motor en la posición OFF

Coloque el control de combustible en la posición apagada "OFF" (izquierda).

#### Mantenimiento del motor

#### Filtro de aire

Es necesario inspeccionar el filtro de aire todos los meses para verificar que no se haya acumulado polvo y suciedad. El elemento del filtro se debe sacar cada 6 meses para limpiarlo. Limpie el elemento de espuma con agua tibia y detergente. Escurra el exceso de agua y deje que se seque. Antes de volver a colocar el elemento del filtro, póngalo en remojo en aceite de motor y escurra el exceso. Vuelva a colocar el filtro.

El motor emitirá humo cuando se encienda si se ha dejado demasiado aceite en el elemento del filtro.

#### Nivel del aceite

Es necesario inspeccionar el nivel del aceite antes de cada uso.

#### Cambio de aceite

Se debe cambiar el aceite durante el primer mes, y luego cada 6 meses (o 100 horas de funcionamiento). Para drenar el aceite, deje marchar el motor hasta que se caliente. Apáguelo, saque el tapón de drenaje de aceite y drene el aceite en una bandeja. Vuelva a colocar el tapón y llene de aceite.

**AVISO:** Elimine el aceite usado en forma responsable. NO lo vierta por el desagüe, en el suelo ni en la basura. La mayoría de las comunidades tienen lugares de recolección para aceite usado.

#### **Bujías**

Es necesario chequear y limpiar las bujías cada 6 meses o cada 100 horas. Si la bujía está averiada o demasiado gastada, se deberá reemplazar.

Use bujía tipo BPR6ES (NGK) o equivalente. El intervalo de la bujía debe ser 0.030 in. (0.75 mm).

#### Localización de fallas del motor

Si el motor no arranca:


- Verifique que haya gasolina en el tanque
- Verifique que la válvula de combustible esté en la posición ON y que el interruptor del motor esté en la posición ON
- Verifique que haya suficiente aceite en el motor para reposicionar el detector de nivel bajo de aceite
- Verifique que el combustible llegue al carburador\*
- Verifique que hava una chispa en la buiía\*
- \* Estas verificaciones deben ser realizadas por personas con experiencia en motores pequeños.

#### Almacenamiento prolongado

Si la bomba estará almacenada por más de uno o dos meses, siga las siguientes instrucciones.

- · Drene la gasolina
- · Cambie el aceite
- Agregue un chorro de aceite (o una sustancia química para guardar motores) en el orificio de la bujía.
- Haga girar el motor lentamente hasta que se sienta resistencia (eso indica que ambas válvulas están cerradas).
- Instale la bujía
- · Cubra el motor

# PIEZAS DE REPUESTO DE LA BOMBA (VISTA DETALLADA)



Artículo	Descripción	Cantidad	Número de pieza
1	Motor	1	*
2	2 Tornillos de montaje del motor, 5/16-24 x 0.75		†
3	3 Placa de sello		M13906
4	Aro tórico, unidad de la bomba	1	M13910
5	Empaquetadura del Difusor (Segmento del aro tórico)	1	M13918
6	Sello mecánico	1	M13914
7	Juego de impulsor (incluye la llave del impulsor)	1	M14457KIT
8	Tornillo del impulsor, 5/16-24 x 1.25	1	S23562
9	Arandela de caucho para el tornillo del impulsor	1	M13913
10	Difusor	1	M13907
11	Válvula de chapaleta	1	M13909
12	Tapón		M13911
12a	Aro tórico, Tapón	2	M13912
13	Caja de la bomba	1	M13905
14	Tornillo, Tornillo para metales con cabeza hexagonal, 1/4-20 x 2.5	10	†
15	Tuercas, 1/4-20		†
16	Arandela de presión	10	†
	Tornillo, Difusor, #6 x 1/2 autorroscante	2	†
	Tornillo, Difusor, #10 x 1-1/2 autorroscante	1	†

No se ilustra
 † Adquirir localmente
 \* De ser necesario, reemplace toda la bomba
Para la información sobre las piezas, llame 800-468-7867.

#### GUARDE EL RECIBO ORIGINAL PARA CULAQUIER REFERENCIA POSTERIOR.

#### Garantía limitada

Esta Garantía Limitada entra en vigor el 1 de junio de 2011 y sustituye toda garantía sin fecha o garantía con fecha anterior al 1 de junio de 2011. SIMER le garantiza al comprador consumidor original (el "Comprador" o "Usted") de sus productos, que éstos estarán libres de defectos en materiales y en mano de obra por un período de doce (12) meses, a partir de la fecha de la compra original del consumidor. si dentro de los doce (12) meses a partir de la fecha de la compra inicial del consumidor, Será reparado o reemplazado a opción de la SIMER, sujeto a los términos y condiciones establecidos en la presente. Tome nota de que esta garantía limitada cubre defectos de manufactura solamente y no el desgaste común. Todos los aparatos mecánicos periódicamente necesitan repuestos y servicio para un funcionamiento correcto. Esta garantía limitada no cubre las reparaciones que se realicen cuando el uso normal haya agotado la vida útil de una pieza o del aparato.

Es necesario retener el recibo de compra original y la etiqueta de información de la garantía a fin de determinar la elegibilidad para la garantía. La elegibilidad se basa en la fecha de compra del producto original - no en la fecha del reemplazo bajo la garantía. La garantía es limitada y cubre solamente la reparación o el reemplazo del producto original adquirido, no del producto reemplazado (es decir que se permite un reemplazo por compra bajo la garantía). El comprador pagará todos los costos de remoción, instalación, mano de obra y envío necesarios, así como todo costo adicional asociado.

Si necesita piezas o resolución de problemas, NO regrese el producto a la tienda minorista. Llame el Servicio a la Clientela de SIMER al 1-800-468-7867

Las reclamaciones hechas bajo esta garantía se realizarán mediante la devolución del producto (a excepción de las bombas cloacales - ver a continuación) al concesionario de venta al público en donde se haya adquirido o a la fábrica, inmediatamente después de haber descubierto cualquier presunto defecto. SIMER entonces tomará la medida correctiva tan pronto como sea razonablemente posible. No se aceptarán solicitudes de servicio, si se reciben más de 30 días después del vencimiento de esta garantía.

La garantía no es transferible y no cubre productos utilizados en aplicaciones comerciales o de alquiler.

#### **Bombas cloacales**

NO devuelva una bomba cloacal (que se haya instalado) a su tienda minorista. Comuníquese con el Departamento de Atención al Cliente de SIMER. Las bombas cloacales que hayan estado en servicio y se hayan removido pueden representar un peligro de contaminación. Si su bomba cloacal ha fallado:

- Use guantes de caucho cuando manipule la bomba;
- Para los fines de la garantía, devuelva la etiqueta del cordón de la bomba y el recibo de compra original a la tienda minorista;
- Descarte la bomba cumpliendo con todas las normas locales que correspondan para su eliminación.

# Excepciones para la garantía limitada de doce (12) meses

Producto	Período de garantía
BW85P, M40P	90 días
2115, 2300, 2310, 2330, 2943, 2955, 2956, 2957, A5500	2 años
Bombas de pozo sumergibles de 4", 2945, 2958, 2975PC, 3075SS, 3963, 3984, 3995	3 años
Tanque precargado del sistema de agua, 3985, 3986, 3988, 3989, 5910, 5950, 5955, 5965, 5975	5 años

Términos y condiciones generales; Limitación de recursos

Usted deberá pagar por todos los gastos de mano de obra y de envío necesarios para reemplazar el producto cubierto por esta garantía. Esta garantía no se aplicará en las siguientes situaciones: (1) caso de fuerza mayor (2) productos que, a sólo juicio de SIMER hayan sido sometidos a negligencia, abuso, accidente, mala aplicación, manejo indebido o alteraciones; (3) fallas debido a instalación, operación, mantenimiento o almacenamiento inadecuados; (4) aplicaciones, usos o servicios que no sean normales o aprobados; (5) fallas provocadas por corrosión, herrumbre u otros materiales extraños en el sistema, o una operación a presiones que excedan los máximos recomendados.

Esta garantía establece la única obligación de SIMER y el recurso exclusivo del Comprador con respecto a los productos defectuosos.

SIMER NO SE HARÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DA—O CONSECUENTE, INCIDENTAL O CONTINGENTE.

LAS GARANTÍAS LIMITADAS QUE ANTECEDEN SON EXCLUSIVAS Y EN LUGAR DE TODA OTRA GARANTÍA EXPLÍCITA E
IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD
PARA UN FIN ESPECÍFICO. LAS GARANTÍAS LIMITADAS QUE ANTECEDEN NO SE EXTENDERÁN MÁS ALLÁ DEL
PERÍODO DE DURACIÓN INDICADO EN LA PRESENTE.

Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes o de limitaciones de tiempo sobre garantías implícitas, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones que preceden no correspondan en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que Usted también tenga otros derechos que pueden variar de un Estado al otro.

SIMER • 293 Wright Street • Delavan, WI U.S.A. 53115 Teléfono: 800-468-7867 • Fax: 800-390-5351 • www.simerpump.com

MOTOR: Consulte el manual de operación del fabricante del motor para obtener información completa sobre su mantenimiento y garantía.